

DESCRIPTIF : Gant de manutention, type poignet avec élastique de serrage sur le dos, paume en fleur de bovin chrome, dos en croûte de cuir.

TAILLES: 6 7 8 9 10 11 (12) (13) standard 9/10

MARQUAGE Cet article est conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686 : innocuité, confort, solidité et aux paragraphes 3.3 de son annexe 2 : protection contre les agressions physiques.



Il fait l'objet de l'attestation CE de type N°00038/111/1/2018, délivrée par l'organisme notifié VIPO - (n° 2369) - ul. gen. Svobodu 1069/4 958 01 Partizanske, République slovaque

REFERENCES NORMATIVES

Propriétés selon les normes européennes EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016

Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = 1 niveau non atteint ; X = essai non effectué ou non-applicable).

EN 388:2016 Rsques mécaniques	EN 420:2003+A1:2009: Exigences générales
 <p>Abrasion : 3 / 4 Tranchage : 1 / 5 Déchirure : 3 / 4 Perforation : 2 / 4 Coupure TDM : X</p>	<p>Dextérité : 5 / 5</p>

Les essais son effectués sur la paume du gant.

Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Gant de protection pour petite manutention **exclusivement contre les risques mécaniques** en milieu sec. Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.

INSPECTIONS ET UTILISATION: AVERTISSEMENTS. Avant utilisation, inspectez visuellement les gants pour vous assurer qu'ils sont en parfait état et qu'ils ne présentent aucun défaut altérant la protection (trou, usure importante, couture défailante ...). Si les gants ne sont pas intacts (dommages visibles, fissures ou usure importante) doivent être remplacés.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE II

Ces gants ne contiennent pas de substances à une teneur connue pour avoir un effet sur la santé.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante. Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.



Pensez à trier, valoriser et recycler des EPI en fin de vie.